

## Vážený klient!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektřiny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

### 1 Zapnutí zařízení

- Otevřete dvírka a stiskněte tlačítko napájení.

### 2 Dávkování prostředků

- Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čisticího prostředku.
- Naplňte nádržku na čisticí prostředek.

### 3 Zkontrolujte množství soli

- Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

### 4 Naplňte myčku nádobím

- Odstraňte větší části zašpinění.
- Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.
- Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

### 5 Zvolte program mytí

- Otevřete dvírka a stiskněte tlačítko napájení.
- Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolní programu. Zavřete dvírka. Myčka se spustí.

### 6 Uvedení myčky do provozu

- Otevřete dvírka myčky.
- Myčka začne svůj cyklus.

### 7 Vypínání zařízení


- Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

### 8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení


- Po vypnutí zařízení otevřete dvírka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahytlé nádobí je více náchylné na popraskání.

### 9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš:
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor



Košík na příbory

Horní postřikovací rameno  
Polička na kelímky

Spodní koš

Horní koš:

## TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: 4LVF-438ADIT

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu							Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektřické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	Hygiena+ 	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	18 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 70 °C	Oplachování	Oplachování	Oplachování v 70 °C	Sušení			200	1.440	11.5
2	Plný 58' 	60°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	4 g / 14 g (1 kus)	Úvodní mytí v 30 °C	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 50 °C	Sušení			58	0.910	12.5
3	**ECO 	50°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné.	18 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 50 °C	Oplachování	Oplachování v 45 °C	Sušení				208	0.593	8.5
4	Samočištění 	70°	Slouží k čištění myčky.	4 g / 14 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 70 °C	Oplachování	Oplachování v 70 °C	Sušení			145	1.197	13.5
5	Auto 	45-55°	Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zaslhlým jídlem nebo bez.	4 g / 14 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 45-55 °C	Oplachování	Oplachování v 50-55 °C	Sušení			85-150	0.790-1.510	10-13.5
6	Intenzivní 	65°	Pro nejsilněji znečištěné nádobí a běžně znečištěné hrnce, párnve, nádobí atd. zaslhlým jídlem.	4 g / 14 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 50 °C	Mytí v 65 °C	Oplachování	Oplachování v 60 °C	Sušení			205	1.010	14.5
7	Jemný 	50°	Slouží do umývání běžně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	4 g / 14 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí	Mytí v 50 °C	Oplachování	Oplachování v 50 °C	Sušení			120	0.800	11.5
8	Rychlý 	45°	Na lehce špinavé nádobí, jako jsou sklenice, křišťál a jemný porcelán.	12 g	Mytí v 45 °C	Oplachování v 45 °C						30	0.810	10.0
9	Namáčení 	--	Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později.	--	Úvodní mytí							15	--	4.0
10	Tichý 	60°	Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.	4 g / 14 g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 30 °C	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 55 °C	Sušení			270	1.202	11.5

\*\* Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.

Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

\* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchyly.